



.1010
Esslöffel
Table spoon
Cuiller de table
200 mm · 7⁷/₈ in.



.1020
Essgabel
Table fork
Fourchette de table
200 mm · 7⁷/₈ in.



.1030
Tafelmesser¹⁾
Table knife
Couteau de table
225 mm · 8⁷/₈ in.



.1800
Tafelmesser
Table knife
Couteau de table
225 mm · 8⁷/₈ in.



.1050
Dessertlöffel
Dessert spoon
Cuiller à dessert
185 mm · 7³/₁₆ in.



.1060
Dessertgabel
Dessert fork
Fourchette à dessert
182 mm · 7³/₁₆ in.



.1070
Dessertmesser¹⁾
Dessert knife
Couteau à dessert
207 mm · 8¹/₈ in.



.1810
Dessertmesser
Dessert knife
Couteau à dessert
207 mm · 8¹/₈ in.



.1100
Kaffeelöffel
Coffee spoon
Cuiller à café
135 mm · 5³/₁₆ in.



.1110
Moccalöffel
Demi-tasse spoon
Cuiller à moka
110 mm · 4¹/₁₆ in.



.1130
Kuchengabel
Cake fork
Fourchette à gâteau
151 mm · 5⁹/₁₆ in.



.1140
Fischmesser
Fish knife
Couteau à poisson
215 mm · 8⁷/₁₆ in.



.1150
Fischgabel
Fish fork
Fourchette à poisson
186 mm · 7³/₁₆ in.



.1210
Limonadenlöffel
Iced tea spoon
Cuiller à soda
183 mm · 7³/₁₆ in.



.1320
Buttermesser^{1) 2)}
Butter knife
Couteau à beurre
170 mm · 6¹¹/₁₆ in.



.1330
Buttermesser²⁾
Butter knife
Couteau à beurre
170 mm · 6¹¹/₁₆ in.



.1550
Steakmesser¹⁾
Steak knife
Couteau à steak
233 mm · 9³/₁₆ in.



.1580
Franz. Saucenlöffel
French sauce spoon
Cuiller à sauce française
184 mm · 7¹/₄ in.



.1630
Runder Suppenlöffel
Round soup spoon
Cuiller rond à bouillon
180 mm · 7¹/₁₆ in.

Besteck-Einzelteile
Serving pieces
pièces à servir

18/10 versilbert
18/10 silver plated
18/10 argenté

01.0026 03.0126

¹⁾ Hohlheft (18/10)
hollow handle (18/10)
orfèvre (18/10)

²⁾ ohne Wellenschliff
without serrated blade
sans lame crantée